



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Sensi-Stop

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

Étape 1 :

- 1 
Nettoyer la zone sensible
- 2 
Rincer abondamment
- 3 
Sécher très délicatement
- 4 
La surface traitée doit rester légèrement humide
- 5 
Application active et généreuse
⌚ 20 sec.
- 6 
Etendre délicatement à l'air
⌚ 30 sec.
- 7 
Photopolymériser
⌚ 10 sec.

Étape 2 :

- 1 
2° application active et généreuse
⌚ 20 sec.
- 2 
Etendre délicatement à l'air
⌚ 30 sec.
- 3 
Photopolymériser
⌚ 10 sec.

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.